


BR-2R ÇİFT AYARLI FLAŞÖR RÖLE

Bağlantı Şeması




Çalışma Gerilimi(a,b): 220V-50 Hz. AC
Kontakt Çıkışı : 5A - 250V AC
Hassasiyet : ± %10
Boyut mm. : G45 Y55 D90

ÇALIŞMA PRENSİBİ : Gerilim uçlarına enerji verildiğinde röle kontağını çeker ve **ton** süresi dolunca kontağını bırakır. **toff** zamanı doluncaya kadar bekler ve tekrar kontağını çeker, **ton** zamanı dolunca da kontağını bırakır. Çalışma bu şekilde cihazın enerjisi kesilene kadar devam eder.

ÖZELLİKLER : Standart **ton** süremiz 1-60 sn.(ayarlanabilir), **toff** ise 1-60 dk. dir. (ayarlanabilir) istenilen zaman aralıklarında cihaz üretilebilir.

FS-01 FAZ SIRASI RÖLESİ

Bağlantı Şeması



Çalışma Gerilimi : 3x220V-50 Hz. AC
Kontakt Çıkışı : 5A - 250V AC
Boyut mm. : G45 Y55 D90

ÇALIŞMA PRENSİBİ : Faz girişleri normal sıralamasında iken röle kontağını çeker, eğer fazların sıralaması değişirse röle kontağını bırakır. Bu ürün sadece faz sırasını kontrol eder.