


## SSR-22, SSR-12 ÜTÜ ve BUHAR KAZANLARI İÇİN SIVI SEVİYE RÖLESİ

### Bağlantı Şeması



Çalışma Gerilimi : 220V - 50 Hz. AC  
Motor Kontak Çıkışı : 5A - 250V AC  
Rez. Kontak Çıkışı : 5A - 250V AC  
Boyut mm. : G45 Y55 D90

**SSR-22** : Cihaza enerji verildiği anda Alt Su Deposunda yeterince su var ise, Kazanda da su yoksa motor start alır ve Kazana su pompalamaya başlar. Kazandaki su seviyesi Rez. Elektroduna temas ettiği anda Rezistans çalışmaya başlar ve Su Gösterge Lambası söner, su seviyesi Kazan Elektroduna temas ettiği anda ise Motor stop eder. Sıvı seviyesi Kazan Elektrodunun altına düştüğünde ise Motor tekrar start alır, temas ettiğinde ise stop eder. Bu çalışma cihazın elektrigi kesilene veya Alt Su Deposunda su bitene kadar devam eder.

**SSR-12** : Bu devrede, aynı yukarıdaki prensibe göre çalışır tek fark, bu devrede Su Gösterge Ledi ile Alt Su Depo elektrodunun olmayışdır. Motora sürekli su geldiği varsayılır.

